

Asennusohjeistus/tiedote T8 valoputkille

Tässä ohjeessa on huomioitu Tukes muistiossa (28.4.2014) esille tuomat asiat.

Kun TUHA LED valoputket asennetaan vanhaan runkoon ja siihen tehdään muutostöitä, esimerkiksi kompensointikondensaattori poistetaan. Tällöin TUKES:n ohjeistus on: kyseinen valaisin merkitään maahantuojan tarralla,

Tämä valaisin on muunnettu TUHA LED valoputkille

Kyseinen teksti siirtää valaisimen vastuu kysymyksen maahantuojalle kyseisen valaisimen osalta, (vastuu ei koske liitännälaitte vaurioita) kun siinä käytetään TUHA LED valoputkia. Edelleen TUKES:n ohjeistuksen mukaisesti muutostyöstä vastaava sähköurakoitsija vastaa asianmukaisesti suoritettua asennustyöstä.

Tämä muutos koskee ainoastaan T8 valaisimia joissa on magneettinen kuristin ja kompensointikondensaattori sekä sytytin. Valaisinrungot joissa on pelkkä magneettinen kuristin ja sytytin, asennukseen riittää sytyttimen vaihto TUHA LED oikosulkupalaan, tämän saa suorittaa kuka vain. Asennettaessa valoputkia virran on oltava aina pois päältä.

T8 ja T5 valaisimissa, jotka ovat varustettuja elektronisella liitännälaitteella, asennus tapahtuu seuraavasti: vanha loisteputki poistetaan ja tilalle asennetaan TUHA LED valoputki, joka on valmistettu asennettavaksi suoraan elektronisen liitännälaitteen kanssa ilman muutostöitä.

Katso asennusohje T8 EB ja T5 tuotteiden kohdalta.

Lisätietoja antaa:

Maahantuoja: Hannu Ilmola Ky, Revonpolku 13, 95900 Kolari 050 3733998

hannu.ilmola@tuhaled.fi

Myyntijohtaja: Jouni Talvinen ky, Ansajuonto 4B, 90540 Oulu 050 4905995

jouni.talvinen@tuhaled.fi

www.tukes.fi

Muistio 28.4.2014

http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/LED_valoputket_loisteputkien_korvaajina.pdf